

FDSK53ØA PRO

Автомобильный 8-канальный усилитель с 10-канальным аудиопроцессором

Руководство пользователя

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Поздравляем Вас с приобретением мобильной аудиотехники Nakamichi! FDSK530A PRO – это автомобильный 8-канальный усилитель со встроенным 10-канальным аудиопроцессором AK7735EQ от Asahi Kasei Microdevices (AKM). Максимальная мощность 8 x 70 Вт. Для подключения к различным источникам сигнала усилитель оснащен 8-канальным входом высокого уровня HIGH INPUT, 2-канальным линейным входом RCA AUX и цифровым оптическим входом OPTICAL INPUT с разъемом TOSLINK. Усилитель реализован на самом современном уровне с применением высококачественных комплектующих:

- Мощный 500 Ваттный тороидальный трансформатор в блоке питания.
- Многофункциональный DSP чипсет Jieli AC6951C для воспроизведения аудио с Bluetooth и USB.
- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые конверторы Texas Instrumens PCM6138.
- Операционные усилители Texas Instruments OPA1678 со сверхнизким уровнем искажений 0,0001 % и ультравысокой скоростью нарастания сигнала 9 В/мкс.
- 4-канальные BTL усилители мощности Toshiba TCB503HQ работающие в AB классе и разработанные специально для применения в Car Audio.
- Аудиофильские конденсаторы WIMA 0,22 мкФ/100 В и ELNA 10 мФ/25 В во входных и выходных аналоговых аудио цепях имеют прекрасные импульсные характеристики и отличаются крайне низкими потерями. Благодаря всем вышеперечисленным решениям звучание усилителя очень музыкальное с натуральной передачей тембров, прекрасным разрешением и детализацией в области средних и высоких частот.

Распиновка основного 20-пинового многофункционального разъема совместима со стандартными T-образными Plug&Play кабелями для простого подключения устройства в разрыв штатной проводки между магнитолой и акустическими системами. 10-канальный линейный выход RCA OUTPUT позволяет подключить к аудиопроцессору внешние усилители и реализовать самые разные варианты аудиосистем – от ориентированных на SQ до громких SPL-ных проектов. Встроенный плеер позволяет воспроизводить аудио файлы наиболее популярных форматов с USB-флеш-накопителей.

Основные преимущества автомобильных аудиосистем с процессором – это максимальные возможности по обработке аудиосигнала для достижения качественного звучания и скорость настройки. Процессорный усилитель Nakamichi оснащен для этого всеми необходимыми инструментами, здесь они перечислены в порядке, рекомендованном к применению:

- Фильтры для настройки частотного диапазона для акустических систем с разными характеристиками: ВЧ-динамиков, СЧ-динамиков, СЧ/НЧдинамиков, сабвуферов, компонентных и коаксиальных систем. НРГ (ФВЧ, фильтр верхних частот, High Pass Filter) пропускает без ослабления сигнал выше частоты среза и ослабляет сигнал ниже ее. LPF (ФНЧ, фильтр нижних частот, Low Pass Filter) пропускает без ослабления сигнал ниже частоты среза и ослабляет сигнал выше ее. Грамотно настроенные акустические системы с сабвуфером и поканальным усилением позволяет раскрыть все возможности каждого динамика и звучат несравнимо лучше, громче и чище обычных базовых комплектаций автомобиля!
- Поканальные регулировки уровней и переключатели фазы 0/180° позволяют согласовать отдельные частотные диапазоны по уровню и добиться ровного тонального баланса.
- Входной микшер с функцией подмешивания разных входов позволяет выбрать в качестве основного музыкального источника оптический вход или плеер и при этом в фоновом режиме слышать сервисные сигналы автомобиля.
- Временные задержки (Delay) виртуально «отодвигают» динамики от точки прослушивания (обычно это водительское кресло). Таким образом, согласовывается время прихода звуковых волн от всех динамиков как в хорошей домашней аудиосистеме, звучание становится объемным с хорошей фокусировкой звуковых образов и правильным построением звуковой сцены.
- В каждом канале предусмотрен 31-полосный эквалайзер для финальной коррекции частотного диапазона и устранения недостатков которые возникают из-за характеристик акустических систем и их оформления, возникающих резонансов и неидеальных акустических свойств салона автомобиля в целом. Помимо этого, есть общий 4-полосный регулятор тембра для финальной коррекции под вкусовые предпочтения.

Программное обеспечение Nakamichi FDSK для настройки аудиопроцессора очень удобное в управлении, наглядное и интуитивно понятное и позволяет оперативно настраивать систему непосредственно с места водителя. При подключении по USB-кабелю настройка осуществляется с ПК с ОС Windows, также доступны мобильные приложения для настройки со смартфонов с ОС iOS и Android по Bluetooth.

Можно создать до шести активных пресетов с разными настройками (например, на водителя, для всех пассажиров, звук с открытыми дверями автомобиля), которые выбираются с помощью опционного выносного пульта управления Nakamichi AC6 или с мобильного приложения.

При создании высококачественной автомобильной аудиосистемы необходимо хорошо знать конструктивные особенности автомобиля и иметь профессиональные навыки работы с аудиоаппаратурой, поэтому мы рекомендуем устанавливать продукты Nakamichi в специализированных сервисных центрах и установочных студиях. Для безопасной и эффективной эксплуатации данного продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данное устройство предназначено для эксплуатации на автомобилях с бортовым напряжением 12 В постоянного тока и отрицательным заземлением на кузов.
- Если данное устройство будет подключено к штатному головному устройству или штатному усилителю, проверьте уровень сигнала на его выходе с помощью мультиметра, осциллографа или RTA- анализатора. Большинство современных штатных аудиосистем имеют неотключаемые регулировки, такие как ограничение частотного диапазона и эквализацию и повышенный уровень выходного сигнала и это нужно учитывать учитывая возможности устройства при подключении по 4-канальному входу высокого уровня.
- Перед началом процесса инсталляции обязательно включите данное устройство в тестовом режиме «на столе», например, с помощью преобразователя переменного тока 220 В в постоянный 12 В, установите программное обеспечение на ПК и проверьте его работоспособность. Никогда не откладывайте первый «запуск» процессора на последний момент, когда все уже установлено и его надо «всего лишь настроить».
 Эта принципиально важная рекомендация касается общей последовательности операций при установке любой автомобильной процессорной системы.
- Составьте общий план и схему подключения аудиосистемы. От выбора ее конфигурации, например, Фронт + Тыл + Сабвуфер или 3-полосный Фронт с поканальным усилением + Сабвуфер будет зависеть расположение компонентов и назначение каналов процессора.
- Аудиопроцессор является наиболее сложным компонентом всей аудиосистемы, поэтому с точки зрения удобства настройки и диагностики следует располагать его в легкодоступном месте, не требующем трудоемкого демонтажа элементов салона или багажника автомобиля. При выборе места установки также следует принять во внимание, что отдельные блоки штатных электросистем и электропроводка могут оказывать эффект радиочастотной интерференции.
- Устанавливайте процессор и усилители только внутри салона или в багажнике автомобиля, где они гарантированно не будут подвергаться воздействию высокой влажности, пыли и грязи или чрезмерному нагреву.

Никогда не устанавливайте активные компоненты системы в моторном, грузовом отсеке или снаружи автомобиля.

- Используйте для подключения усилителей только высококачественные кабели, разъемы, дистрибьюторы питания и прочие аксессуары.
 Используйте для подключения плюсового и минусового питания компонентов специализированные кабели с медными проводниками и одинаковым сечением.
- Никогда не прокладывайте кабели с внешней стороны кузова автомобиля во избежание их износа и повреждения в силу различных факторов.
- Перед подключением к усилителю кабеля электропитания обязательно отсоедините минусовой провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи автомобиля.
- Способ крепления аудио компонентов в автомобиле должен полностью исключать возможность его отсоединения от монтажной поверхности даже при значительных вибрациях и резких маневрах, возможных во время движения. Например, сорвавшийся с креплений сабвуфер может принести ущерб здоровью водителя и пассажиров, а также повреждения другим автомобилям.
- Убедитесь, что выбранные места установки компонентов аудиосистемы не окажут никакого влияния на функционирование механических и электрических систем автомобиля.
- Будьте предельно осторожны при сверлении или вырезании отверстий в автомобиле для исключения повреждений электропроводки и/или других конструктивных элементов особенно таких как бензобак, топливопровод и система кондиционирования.

Безопасность имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Уровень громкости звучания аудиосистемы в салоне автомобиля никогда не должен заглушать звуки событий снаружи автомобиля или происходящих в самом автомобиле. Ничто не должно мешать вашей немедленной реакции для предотвращения аварийной ситуации. Руководствуйтесь здравым смыслом и используйте прослушивание на безопасном уровне громкости.

ЗАЩИТА ОТ СЛЫШИМЫХ ПОМЕХ И НАВОДОК

Широко распространено заблуждение что в автомобильной аудиосистеме помехи и наводки наводятся только на кабели. На самом деле ВСЕ элементы автомобильной аудиосистемы, в том числе акустические и межблочные кабели RCA, подвержены электромагнитным помехам и наводкам. Причиной возникновения помех могут быть электронные блоки системы автомобиля и штатная электропроводка, а также ее неисправные компоненты, например, генератор или AKБ требующая большого тока зарядки. Большинство этих проблем можно избежать, если правильно спланировать установку

аудиосистемы, вот основные рекомендации:

- Все аудио компоненты, включая усилители, кабели и даже пассивные кроссоверы акустических систем должны быть расположены на максимально возможном удалении от источников электромагнитных помех, в том числе и от кабелей питания аудиосистемы. Простой пример: если усилитель мощности установить рядом бензонасосом и его проводкой, его сигнальная часть будет генерировать помехи даже при отключенных межблочных кабелях.
- Прокладывайте межблочные, акустические и силовые кабели отдельно на достаточном расстоянии друг от друга, а также от любых других штатных проводов и электронных блоков автомобиля.
- Используйте хорошо защищенные от помех межблочные кабели, например, с классической коаксиальной конструкцией где минусовой проводник одновременно служит экраном. Межблочные кабели с конструкцией витая пара или витая пара в экране для автомобильного применения должны иметь максимально плотное плетение с малым шагом скрутки.
- Спланируйте размещение компонентов и подключение усилителей к процессору так, чтобы длина межблочных кабелей была минимальной. На примере системы с цифровым оптическим источником и усилителями, расположенными в багажнике автомобиля: процессор нужно установить рядом с усилителями и соединить их короткими межблочными кабелями, источник нужно подключить к процессору длинным оптическим кабелем TOSLINK на который в принципе не влияют электромагнитные помехи. Если сделать наоборот – процессор установить рядом с источником (например, за панелью приборов) соединив его с ним коротким оптическим кабелем, а с усилителями – длинными межблочными – уровень помех и наводок будет максимальным.
- Все минусовые кабели питания аудиосистемы нужно заземлять в одной точке во избежание появления так называемой «земляной петли» (Ground Loop).
- Чтобы уменьшить переходное сопротивление между контактами, используйте плотно обжатые кабельные наконечники и клеммы.
- Мы также не рекомендуем крепление активных компонентов аудиосистемы непосредственно к кузову автомобиля. Используйте для крепления переходные панели из не токопроводящих материалов, например, MDF.
- Уровень наведенных помех и слышимых системных шумов зависит от правильной настройки регулировок GAIN усилителей системы. Если они «для увеличения мощности и громкости» выкручены по часовой стрелке до упора в положение MAX, уровень шумов будет максимальным.
- В крайнем случае используйте для межблочных кабелей электронные шумоподавители, а для активных компонентов - электромагнитные металлические экраны.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. USB-кабель 1 м 1
- 2. Кронштейны крепления 2
- 3. Крепежные винты саморезы 3 х 8 мм 4
- 4. Крепежные винты саморезы 4 х 20 мм 4
- 5. Усилитель 1
- 6. Предохранитель 30 А 1
- 7. Руководство пользователя 1
- 8. 20-ти и 16-пиновые разъемы для подключения 2
- 9. 4-пиновый разъем для подключения 1



ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ И НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

- 1. Набор инструментов для разборки салона автомобиля
- 2. Удлинитель
- 3. Электродрель
- 4. Отвертка с наконечниками TORX
- 5. Крестовая отвертка
- 6. Торцевой ключ
- 7. Трещетка
- 8. Бокорезы
- 9. Обжимной инструмент
- 10. RTA анализатор звука
- 11. Осциллограф
- 12. ПK

Набор инструментов для разборки салона автомобиля	Удлинитель	Электродрель	Отвертка с наконеч. ТОРХ
Крестовая отвертка	Торцевой ключ	Трещетка	Бокорезы
•=====================================	¢)		25
Обжимной инструмент	RTA анализатор звука	Осциллограф	ПК
	0000		

Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукта, его комплект поставки и программное обеспечение с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления. Внешний вид скриншотов программного обеспечения в данном документе может отличаться в зависимости от его версий.

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВКА



Закрепите кронштейны крепления к нижней части корпуса устройства





А. AUX OUTPUT – 10-канальный линейный выход для подключения внешних усилителей мощности.

Примечание: Назначение и функционал выходных каналов задается в программном обеспечении. Для удобства ориентации придерживайтесь правила – левые каналы должны быть с нечетными номерами (CH 1 / 3 / 5 / 7 / 9), правые – с четными номерами (CH 2 / 4 / 6 / 8 / 10).

В. AUX INPUT – Дополнительный аналоговый стереовход для подключения к источнику с линейным выходом.

С. OPT IN - Цифровой оптический аудиовход с разъемом TOSLINK для приема S/PDIF-аудиосигнала (PCM стерео, с разрешением до 24 бит / 96 кГц включительно). Многоканальные цифровые данные Dolby Digital (AC3) и DTS не поддерживаются.

Примечание: Мы рекомендуем использовать оптические цифровые кабели надлежащего качества с по возможности компактными размерами TOSLINK-разъемов. При подключении кабеля убедитесь, что сработала

защелка разъема, что сопровождается характерным щелчком, и аккуратно проверьте надежность механической фиксации разъема в гнезде. Избегайте применения TOSLINK-кабелей с крупногабаритными разъемами, с которыми не достигается надежная фиксация кабеля в приемном гнезде процессора. В этом случае велик риск возникновения эпизодического, либо полного отсутствия звучания при выборе цифрового входа, а в худшем случае – механического повреждения оптического приемника процессора.

При прокладке цифрового оптического кабеля с TOSLINK-разъемами от источника к процессору старайтесь не допускать сильного перегиба кабеля. Минимально допустимый радиус изгиба TOSLINK-кабеля составляет 40 мм. Несоблюдение этого правила может привести к повреждениям кабеля, либо к ошибкам в передаче цифрового потока данных.

D. CONTROLLER – Разъем для подключения выносного пульта управления Nakamichi AC6 (опция). Установите пульт управления в удобном для водителя месте. Пульт управления позволяет осуществлять выбор источника, общую регулировку громкости и отдельно сабвуфера, приглушать звук и выбирать один из шести настроенных пресетов. В режиме воспроизведения с Bluetooth и USB пульт позволяет переключать папки и треки.

Важно! Пульт управления АС6 совместим со следующими процессорами Nakamichi:

- FDSK230A PRO
- FDSK530A PRO
- FDSK630A
- FDSK730A
- FDSD270
- FDSD370
- FHB160
- FDST800A

Перечисленные выше устройства не совместимы с пультом Nakamichi AC3!

I. EXTERNAL DEVICE - Разъем подключения внешнего модуля Bluetooth Nakamichi NDS-10B (опция).

E. USB - Встроенный плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы наиболее распространенных форматов с USB-флеш-накопителей. Поддерживаемые файловые системы exFAT и FAT32 с объемом до 128 Гб. Поддерживаемые форматы аудиофайлов (максимально возможное разрешение) MP3 (320 кбит/с / 44,1 кГц / 16 бит), WAV (384 кбит/с / 48 кГц / 16 бит), FLAC (1200

кбит/с, 48 кГц / 16 бит). Если на USB-флеш-накопителе случайно оказались аудиофайлы с более высоким разрешением и их воспроизведение сопровождается слышимыми искажениями, аккуратно отключите USB-флешнакопитель от пульта и удалите все проблемные файлы, не поддерживаемые плеером. Альтернативный вариант решения – сохранение исходного материала в памяти ПК и их конвертация в поддерживаемый плеером формат с помощью программы MediaHuman Audio Converter (mediahuman.com/audio-converter/). Названия файлов и каталогов на русском языке могут отображаться не во всех случаях и на выносном пульте управления, и в мобильном приложении. Если вы столкнулись с некорректным отображением ID3 тэгов, воспользуйтесь программным обеспечением TagScanner (<u>xdlab.ru</u>) для их редактирования в наиболее проверенный формат ID3v2 Unicode.

Подключите к соответствующему разъему на боковой панели пульта управления высококачественный кабель-удлинитель USB Type A Male/Female необходимой длины. Разместите ответную часть разъема в удобном для водителя месте (например, в перчаточном ящике или нише подлокотника) и подключите к нему USB-флеш-накопитель. Воспроизведение файлов начнется автоматически. Для извлечения накопителя необходимо сначала выйти из режима воспроизведения аудиофайлов через меню SOURCE MODE. После этого аккуратно, без перекосов, извлечь накопитель. Не все виды накопителей (например, кардридеры) совместимы с данным устройством!

Важно! Разъем USB не предназначен для зарядки портативных устройств. Не подключайте к разъему USB устройства с малым уровнем заряда батареи, это может привести к поломке USB-контроллера.

F. PC – вход USB Туре В для подключению к ПК и настройки процессора.

G. POWER – светодиодный индикатор статуса усилителя. Во включенном состоянии он горит синим цветом.

HOST ACC – переключатель режимов включения устройства. В положение ACC устройство включается автоматически при подаче управляющего сигнала + 12 В на красный провод ACC в многофункциональном разъеме. В режиме AUTO активируется система автоматического включения усилителя по наличию сигнала на входах высокого уровня.

Примечание: Система автоматического включения AUTO основана на принципе определения смещения постоянного тока (DC Offset) и, как правило, успешно работает с большинством штатных головных устройств, имеющих BTL-выходы (Bridge-Tied Load) встроенного усилителя мощности. Если в штатном головном устройстве или усилителе реализована иная

схемотехника высокоуровневых аудиовыходов (например, D-класса с «постоянкой» на выходе) и/или компоненты штатной аудиосистемы «не засыпают» после выключения зажигания, система AUTO может работать некорректно. В этом случае ее нужно выключить и использовать вход ACC.

Н. Разъем для подключения к рулевым кнопкам управления и заднему ходу. Наименования разъемов, цвета проводов и их назначение:

SW1 – оранжевый – к резистивному выходу кнопок управления на рулевом колесе автомобиля

SW2 – коричневый - к резистивному выходу кнопок управления на рулевом колесе автомобиля

SWC GND – черный – минусовой выход усилителя к кнопкам управления на BACK – розовый – при подключении к проводу + 12 В фонарей заднего хода позволяет автоматически уменьшать громкость системы при движении назад, уровень снижения громкости программируется в ПО в окне Revercing Volume.

I. FUSE – Предохранитель на 30 А. В случае необходимости замены предохранителя используйте новый предохранитель того же типа и номинала. На изображение буквы К и Ј меняем местами слева направо.

J. + 12 V - Разъем для подключения питания усилителя +12 В от аккумулятора автомобиля. Соедините эту клемму усилителя с зачищенным от изоляции концом кабеля питания (длина зачищенного участка не более 15 мм), идущего к плюсовой клемме аккумуляторной батареи автомобиля. Для наилучшей передачи тока рекомендуется использовать кабели питания наибольшего возможного сечения: 8 AWG (8,50 мм2). Для безопасности в разрыв этого провода на расстоянии не более 30 см от аккумулятора должен быть включен держатель с предохранителем. Сечение кабелей питания («–» и «+» должно быть одинаковым!

К. GND - Разъем для подключения минусового кабеля питания (массы). Минусовой провод от разъема GND усилителя подключается непосредственно к минусовой клемме аккумулятора или к шасси автомобиля. Способ подключения минусового провода в сильной степени влияет на параметры усилителя и уровень

помех от электрооборудования автомобиля. В случае подключения минусового провода к шасси место присоединения должно быть тщательно очищено от грязи, коррозии, краски или антикоррозионного покрытия.

L. HIGH INPUT / OUTPUT 1 / 2 / 3 / 4 – многофункциональный 20-пиновый разъем для подключения питания, входов высокого уровня и акустических систем к встроенному усилителю мощности. Наименования разъемов, цвета проводов и их назначение:

АСС – красный провод управления включением/выключением усилителя от

управляющего сигнала + 12 В. Напряжение цепи АСС должно составлять от + 9 В до +16 В.

REM - если в аудиосистеме есть дополнительные устройства, включающиеся по цепи Remote (например,еще один усилитель мощности) подключите к этому проводу голубого цвета соответствующие входы REMOTE IN дополнительного устройства. Ток на выходе REM не превышает 100 мА. Если Вы подключаете к этому проводу дополнительное реле (например, для включения системы охлаждения или подсветки), убедитесь, что потребляемый реле ток не превышает 100 мА).

HIGH INPUT 1 / 2 / 3 / 4 - входы высокого уровня:

FL+ IN / FL- IN белый/белый с черной полосой – вход HiLevel 1 FR+ IN / FL- IN серый/серый с черной полосой – вход HiLevel 2 RL+ IN / RL - IN зеленый/зеленый с черной полосой – вход HiLevel 3 RR+ IN / RR – IN фиолетовый/фиолетовый с черной полосой – вход HiLevel 4

ОИТРИТ 1 / 2 / 3 / 4 - выходы встроенного усилителя мощности:

FL+ OUT / FL- OUT белый / белый с черной полосой – выход CH 1 FR + OUT / FL - OUT серый / серый с черной полосой – выход CH 2 RL+ OUT / RL- OUT зеленый / зеленый с черной полосой – выход CH 3 RR + OUT / RR – OUT фиолетовый / фиолетовый с черной полосой – выход CH 4

М. HIGH INPUT / OUTPUT 5 / 6 / 7 / 8 – многофункциональный 16-пиновый разъем для подключения входов высокого уровня и акустических систем к встроенному усилителю мощности. Наименования разъемов, цвета проводов и их назначение:

HIGH INPUT 5 / 6 / 7 / 8 - входы высокого уровня:

IN 5 + / IN 5 - белый/белый с черной полосой – вход HiLevel 5 IN 6 + / IN 6 - серый/серый с черной полосой – вход HiLevel 6 IN 7 + / IN 7 - зеленый/зеленый с черной полосой – вход HiLevel 7 IN 8 + / IN 8 - фиолетовый/фиолетовый с черной полосой – вход HiLevel 8 OUTPUT 5 / 6 / 7 / 8 – выходы встроенного усилителя мощности:

ОUT 5 + / OUT 5 - белый/белый с черной полосой – выход СН 5 ОUT 6 + / OUT 6 - серый/серый с черной полосой – выход СН 6 ОUT 7 + / OUT 7 - зеленый/зеленый с черной полосой – выход СН 7 ОUT 8 + / OUT 8 - фиолетовый/фиолетовый с черной полосой – выход СН 8

Примечание: Соблюдайте общий порядок подключения – левый выход головного устройства – к левому входу усилителя, правый выход головного устройства – к правому входу усилителя, «+» к «+», «-» к «-». Если перепутать полярность на входе усилителя, сигналы левого и правого каналов просуммируются в противофазе и, например, сабвуфер практически не будет слышно! Еще один вопрос который требует внимания при подключении к штатной магнитоле по входам высокого уровня – это согласование с терминалом ЭРА-ГЛОНАСС в том случае, если он использует штатные динамики автомобиля.

Примечание: Также при подключении усилителя соблюдайте общий порядок и, особенно, полярность.

НАСТРОЙКИ АУДИОПРОЦЕССОРА

Конфигурация каналов и настройка аудиопроцессора может проводиться двумя способами:

- С помощью программного обеспечения Nakamichi FDSK, устанавливаемого на подключаемый по USB-интерфейсу персональный компьютер под управлением OC Windows.
- С помощью мобильного приложения Nakamichi FDSK на смартфоне (OC Android или iOS) через Bluetooth.

НАСТРОЙКА АУДИОПРОЦЕССОРА NAKAMICHI FDSK530A PRO C ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПК

Скачайте Setup файл программного обеспечения с официального сайта технической поддержки или страницы дистрибьютора Nakamichi в вашей стране (<u>nakamichi.ru</u>) и запустите его от имени администратора. После успешной установки на рабочем столе ПК появится иконка. Кликните на нее два раза и приложение запустится в демонстрационном режиме без подключения к устройству, в этом режиме удобно ознакомиться с многочисленными возможностями и функциями встроенного процессора.

Примечание: на официальном сайте технической поддержки вы можете также скачать и мобильное приложение для Android в том числе и на другие новые модели процессоров Nakamichi.



Включите устройство, подключите его к ПК USB-кабелем и запустите программное обеспечение. Загрузится настройка по умолчанию. Для лучшего понимания мы разделили окно пользовательского интерфейса на отдельные зоны в которых инструменты сгруппированы по смыслу:

- **А ГЛАВНОЕ МЕНЮ**
- **В** КАРТА ПОДКЛЮЧЕННЫХ КАНАЛОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИХ ФУНКЦИОНАЛА
- © МЕНЮ НАСТРОЙКИ КРОССОВЕРОВ
- D НАСТРОЙКИ ЭКВАЛАЙЗЕРОВ



(A) ГЛАВНОЕ МЕНЮ

На самом видном месте пользовательского интерфейса в его левом верхнем углу отображается статус устройства.



Connect – программное обеспечение работает в демонстрационном режиме или нарушилось соединение с устройством. Если это произошло в ходе рабочего сеанса настройки, проверьте подключение питания USB-кабель и/или USB-порты ПК.

Connected – устройство включено, подключено к ПК USB-кабелем, программное обеспечение функционирует нормально. При установленном соединении с процессором в правом нижнем углу интерфейса отображается и версия ПО установленного на ПК (Software version / Modification date) и версия прошивки устройства (Firmware version / Modification date).

Используйте для соединения качественные USB-кабели, по возможности не используйте удлинители. Работа ноутбука от его встроенной батареи предпочтительнее, поскольку в таком случае устраняется возможность появления разницы потенциалов между автомобильным кузовом (земля питания процессорного усилителя) и землей питания ноутбука при USBсоединении. Если не удается установить соединение с ПК:

- отключите устройство от ноутбука;
- отключите от ноутбука адаптер питания, переведя его на питание от батареи;
- после этого подключите устройство заново и запустите приложение FDSK

Если при подключении устройства к ноутбуку по USB-интерфейсу периодически возникают какие-либо сбои в его работе:

- попробуйте выполнить подключение к другому USB-разъему на ноутбуке;
- возможно, неполадки вызваны плохим состоянием USB-кабеля (обрыв, передавлен дверью автомобиля, плохой контакт и т.д.), попробуйте другой USB-кабель;
- возможно, поврежден USB разъем устройства, в этом случае необходимо обратиться в сервис-центр Nakamichi.



File – это меню сохранения настроек подключенного процессора в памяти персонального компьютера (не функционально в демонстрационном режиме):

PC Save – сохранение файла с текущим пресетом PC Load – загрузка ранее сохраненного файла с пресетом в устройство Save AII – сохранение файла со всеми шестью настроенными пресетами (мы рекомендуем пользоваться именно этой командой) Load AII – загрузка в устройство ранее сохраненного файла со всеми пресетами

Важно! Всегда присваивайте сохраненным файлам такие названия чтобы по ним можно было вспомнить конфигурацию системы и/или модель автомобиля, на который она была установлена, например, «Toyota Land Cruiser 3-way Front + Sub.FDSK530APROSets».

Save Preset										

В левом нижнем углу основного окна пользовательского интерфейса расположены инструменты для сохранения пользовательских предустановок (пресетов) аудиопроцессора:

Save Preset – сохраняет настройки из текущего сеанса программного обеспечения в память устройства.

Load Preset - вызывает настройки сохраненные в памяти устройства.

Можно создать до шести активных пресетов с разными настройками (например, на водителя, для всех пассажиров, звук с открытыми дверями автомобиля), которые выбираются с помощью выносного пульта управления Nakamichi AC6 или с мобильного приложения.

Option 🔻 Revercing	Control Learning	x	Control Learning	x
Control Learning	Play/Pause	Mute	Play/Pause	Mute
Factory Reset	Previous Track	Next Track	Previous Track	Next Track
Update Firmware	Volume +	Volume -	Volume +	Volume -
Language Admin Login	Audio Source Switch		Audio Source Switch	
Password Modify				
About	Save results	Restart	Save results	Restart

Option – меню дополнительных настроек:

Control Learning – обучение устройства управлению с рулевых кнопок автомобиля. Для этого нужно подключить черный провод SWC GND, и оранжевый с коричневыми проводами SW1 и SW2 к соответствующим проводам, кликнуть на нужную функцию (например, Volume +), после этого нажать и удерживать соответствующую кнопку. После успешного обучения кнопки (транспарант Learning successful! и индикация кнопок цветовой заливкой) нужно кликнуть Save results, чтобы пройти обучение заново, нужно кликнуть Restart.

Важно! Данный способ управления устройством может быть реализован только в автомобилях, имеющих резистивные кнопки управления с общим проводом, соединенным с «массой» автомобиля. Минимальная разница рабочих напряжений, которые устанавливаются на выходе пульта после нажатия кнопок, должна составлять не менее 0,3 В, в противном случае некоторые кнопки могут восприниматься как одна. Производитель не гарантирует корректную работу устройства со всеми марками и моделями автомобилей.



Factory Reset – сброс BCEX настроек аудиопроцессора до заводских значений по умолчанию

Update Firmware – обновление прошивки устройства, файл прошивки с расширением .bin нужно скачать с официального сайта, указать его расположение в окне Firmware upgrade program и кликнуть Start. Ни в коем случае не выключайте устройство в процессе обновления!

Admin Login и Password Modify – функции которые позволяют запаролить доступ к настройкам процессора. Если Вы не уверены в том, что не потеряете пароль, пожалуйста, не пользуйтесь этой опцией!

About – информация о текущей версии программного обеспечения и прошивки устройства.

Revercing Volume 1/4 Vol 💌									
ome Mute									
	1/4								
_	1/3								
	1/2								
	3/4								

В окне **Revercing Volume** программируется уровень автоматического снижения громкости при подключении розового провода ВАСК к проводу + 12 В фонарей заднего хода.



Default output – сброс ТОЛЬКО выходной конфигурации настроек

аудиопроцессора до заводских значений по умолчанию.

Clear output – сброс конфигурации ВСЕХ подключенных каналов до значения OFF. Используйте эту команду при настройке новой конфигурации с нуля. При запуске этой команды появится предупреждение, если вы уверены в сбросе, нажмите Yes.

Link – объединение настроек кроссоверов, эквалайзера и уровней для левых и правых каналов.



Home – основное окно пользовательского интерфейса программного обеспечения

Mixing – микшер подключенных входных и выходных каналов с регулировками чувствительности. Обратите внимание, что настраиваемые входные/выходные каналы для наглядности подсвечиваются яркими цветами и индикацией ON/OFF.

Delay – настройка временных задержек.

	Connected		File 🔹	• Op	tion 🔻 F	Revercing Vo	lume 1/4 Vol 🔻											_	• •	¢
Defau	t output	Clear outp	out		Home			Delay			xe HiLevel								= - a	j.
ц	CH 1	ŝ	CH 2	••• ¤	i CH 3	¢.	CH 4	₽	CH 5	٥	(1) СН 6	Ц	CH 7	Ψ	CH 8	Ψ	CH 9	β	CH 10	
н	FL Full •		FRFull	I	RLFull		RR Full ▼) - [OFF		OFF HiLevel 2	100			OFF		LSW		R SW	•
н	Level 3			į				- [HiLevel 4) ==					- (
Hi	Level 5							- [HiLevel 6] ==					- [
н	Level 7							- [HiLevel 8]					- [
AL								- [
BT								- [
Pla				-				- [
Op				-				- [

В окне Delay – осуществляется настройка временных задержек. Задержки могут задаваться в миллисекундах, сантиметрах и дюймах. Каналы можно объединять в группы для того чтобы регулировать задержки на динамики одного борта одновременно.

Важно! Принципиальной особенностью прослушивания аудиосистемы в автомобиле выступает неоптимальное расположение динамиков по отношению к слушателю в сравнении с классической домашней стереосистемой. Временные задержки задаются путем указания расстояния до выбранного динамика, либо напрямую в миллисекундах. Скорость распространения звука в воздухе составляет около 343 м/с (при температуре воздуха 20° С), из чего легко получить связь между расстоянием и временем задержки. Расчет происходит по формуле: разница расстояний между выбранным и самым дальним динамиком делится на скорость звука 343 м/с. Таким образом, для самого дальнего динамика (как правило, это сабвуфер) задержка получается самой маленькой – 0,0 ms (мс), а для самого ближнего к слушателю динамика – самой большой (как на приведенных скриншотах). Принцип использования временных задержек основан на психоакустических особенностях человеческого слуха: если звучание поступает в динамик с задержкой, то такой динамик воспринимается как расположенный дальше, чем на самом деле и звучание становится объемным с хорошей фокусировкой звуковых образов и правильным построением звуковой сцены.

Пример настройки задержек для классической системы Фронт + Тыл + Сабвуфер. Нужно измерить расстояния от точки прослушивания (например, от подголовника водительского кресла) до центра каждого динамика, как показано в данном примере:

FL Full – 70 cm	FR Full – 100 cm					
RL Full – 70 cm	RR Full – 100 cm					
L SW - 200 cm	R SW – 200 cm					

Важно! В окне Delay программного обеспечения Nakamichi FDSK нужно ввести не эти измеренные параметры, а расстояния на которые нужно виртуально «отодвинуть» динамики от точки прослушивания. Расчет в конкретном примере производится по формуле:

FL Full – 200 - 70 = 130 cm	FR Full – 200 - 100 = 100 cm					
RL Full – 200 - 70 = 130 cm	RR Full – 200 - 100 = 100 cm					
L SW - 200 - 200 = 0 cm	R SW 200 - 200 = 0 cm					

Connected	File	▼ 0	ption	ing Volume 1/4	Vol 🔻						_ = ×
Default output	Clear output		Home	Mixing		HiLevel					
	CH 1	Delay group	ABC			CH 2	Delay group	AB			
					51.54 inch					39.76	
	CH 2	Delay group	ABC			CH A	Delay group	AB	CDE		
	-7				51.54 inch	~				39.76	
	CH 5	Delay group				сн 6	Delay group	AB			
	r1										
	~~										
	CH 7	Delay group			0.000 ms	СН 8	Delay group			0.000	
	r1										
	сн 9	Delay group			0.000 ms	CH 10	Delay group			0.000	
	r1	-				n1	- 11				

Еще один пример – 3-полосная акустическая система с поканальным усилением + Сабвуфер. Нужно измерить расстояния от точки прослушивания (например, от подголовника водительского кресла) до центра каждого динамика, как в данном примере:

FL Tweeter – 70 cm	FR Tweeter – 100 cm				
FL Mid – 80 cm	FR Mid – 110 cm				
FL Woofer – 90 cm	FR Woofer – 120 cm				
L SW – 200 cm	R SW – 200 cm				

В окне Delay Link программного обеспечения Nakamichi FDSK нужно ввести не эти измеренные параметры, а расстояния на которые нужно виртуально «отодвинуть» динамики от точки прослушивания. Расчет в конкретном примере производится по формуле:

FL Tweeter – 200 - 70 = 130 cm	FR Tweeter – 200 - 100 = 100 cm					
FL Mid – 200 - 80 = 120 cm	FR Mid – 200 - 110 = 90 cm					
FL Woofer – 200 - 90 = 110 cm	FR Woofer – 200 - 120 = 80 cm					
L SW - 200 - 200 = 0 CM	R SW 200 - 200 = 0 cm					

Connected	File	• C	Iption 💌 Revercing Volum	e 1/4 Vol 💌				_ = ×
Default output	Clear output		Home Mb	ing Delay	Player Mix source	OFF Master Volume		
	CH 1				CH 2 Delay grou			
	۳			130.22 cm 51.27 inch			39.76 inch	
	СН З				CH 4 Delay grou			
	щ			119.68 cm			90.10 cm	
	CH 5	Delay group		3.240 ms	CH 6 Delay grou			
	III	_T		110.16 cm			80.92 cm	
							31.86 inch	
	CH 7	Delay group		0.000 ms	CTIF 9 Delay grou		0.000 ms	
				0.00 cm			0.00 cm	
	~							
	CHO	Delay group	ABCDE		CHI 10 Delay grou			
				0.00 cm			0.00 cm	
				0.00 inch			0.00 inch	

После этого выполняется проверка эффективности применения временных задержек на слух и коррекция значений для достижения наилучшего субъективного результата. Понемногу варьируя настройку, постарайтесь добиться оптимального сочетания фокусировки и тонального баланса. Используйте разный музыкальный материал, и тестовые записи, позволяющие оценить стабильность звуковой сцены.

Рекомендуем начать с проверки парных динамиков, отключая остальные каналы функцией MUTE (иконки в виде динамиков). Как и в случае проверки полярности подключения динамиков, такая пошаговая методика упрощает настройку, позволяя лучше состыковать «соседние» каналы. Используйте сначала воспроизведение несложного музыкального материала – например, монозапись с мужским или женским вокалом. При попарной проверке и настройке в сочетаниях «Left + Right Mid / Woofer / Tweeten» вокал на такой записи должен локализоваться точно в центре звуковой сцены, звуковой образ должен быть хорошо сфокусирован и не изменять своего положения в пространстве при изменении частоты музыкального сигнала. Если центральный образ смещен влево, увеличьте задержку в левом динамике. Если центральный образ смещен вправо – значит, величину задержки в левом канале надо уменьшить. Также на расположение звуковых образов влияют регулировки уровней выходных каналов, в ближних к слушателю каналах их можно убавить на -1,5 – 3 дБ.

В группах динамиков по одному борту, например, «Right Woofer + Midrange + Tweeter» звуковой образ должен располагаться на высоте расположения СЧ/ ВЧ-звена. Один из самых простых тестовых материалов для этой проверки – корреллированый розовый шум (Pink noise Correlated). Если звуковой образ расфокусирован или воспринимается раздельно в НЧ- СЧ- и ВЧ-диапазонах – проверьте настройки кроссоверов и взаимной фазировки отдельных акустических систем. Например, для типового симметричного кроссовера установленного для 3-полосной системы по умолчанию (ButterWorth 12 / 12 / 12 дБ/окт.), воспользуйтесь инструментом инверсии фазы для каналов Mid или измените параметр тип фильтра и его крутизну затухания (например, в правильно сфазированной системе хорошо работает конфигурация Linkwitz 24 / 24 / 24 дБ/окт.).

Важно! Перед настройкой временных задержек обязательно нужно проверить правильность подключения всех акустических систем с точки зрения полярности «+/-». Это можно сделать с помощью специальных импульсных тестовых сигналов с анализатором звука или, например, приложения Polarity Checker, которое вы можете скачать в RuStore, App Store или любом подобном приложении.



Main source selection – выбор входа аудиопроцессора и регулировка входной чувствительности, отрегулируйте ее так чтобы при переключении источников громкость оставалась на одном и том же уровне.

Mix source selection – это очень полезная функция, которая позволяет смикшировать в процессоре одновременное воспроизведение двух источников, например, плеера с USB-флеш-накопителей и штатного головного устройства подключенного по входам высокого уровня. Таким образом при воспроизведении сервисных сигналов автомобиля (например, парковочных радаров) они будут слышны на отрегулированном уровне громкости (Main source attenuation).

На самом видном месте в правом верхнем углу пользовательского интерфейса находится общая регулировка **Master Volume** – общий уровень громкости аудиопроцессора, регулируется в диапазоне от – 60 до + 6 дБ, значение по умолчанию – 0.0.



Важно! Общий уровень громкости аудиосистемы зависит от многих факторов: типа источника сигнала, максимального неискаженного уровня сигнала на его выходе, настроек входной чувствительности аудиопроцессора и усилителей мощности, собственно мощности самих усилителей, акустических систем и сабвуферов. Простое увеличение уровня Master Volume до упора вверх для «увеличения громкости» без анализа перечисленных факторов может привести к появлению искажений из-за клиппирования сигнала.

Master Mute – кнопка с изображением динамика, используйте этот инструмент для оперативного отключения звука BCEX каналов если в процессе настройки что-то пошло не так и появились слышимые искажения.

В - КАРТА ПОДКЛЮЧЕННЫХ КАНАЛОВ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИХ ФУНКЦИОНАЛА

Пример настройки карты каналов для классической системы Фронт + Тыл + Сабвуфер установленной по умолчанию. **Мите** - кнопка с изображением динамика, используйте этот инструмент для попарной проверки и настройки динамиков.



t⊈ji CH 1	r⊈ji CH 2	с⊈ і СН 5	с) сн	16 ⊈ ∫ι CH Σ	7 📢 СН 8
OFF	▼ OFF	OFF	10 v	FF OFF	▼ 0FF ▼
OFF		OFF		OFF	
Front Left	Full	Front Left		Front Left	
Front Right	Tweater	Front Right		Front Righ	t
D	n weeter	Rear Left	Full	Rear Left	
Rear Leπ	Mid-Hi	Rear Right	Tweeter	Rear Right	
Rear Right	Mid	Center	Mid-Hi	Center	
Center	MidBass	Subwoofer	Mid	Subwoofe	Subwoofer
Subwoofer	Woofer	surround	MidBass	surround	L Subwoofer
surround			Woofer		R Subwoofer

В окне карты каналов вы можете поменять функционал выходных каналов по умолчанию. Для этого в нижнем поле нужно кликнуть OFF и затем выбрать нужное значение из ниспадающего списка. Во избежание путаницы группируйте каналы попарно и придерживайтесь правила – левые каналы должны быть с нечетными номерами (CH 1 / 3 / 5 / 7), правые – с четными номерами (CH 2 / 4 / 6 / 8), например, CH 1 – Front Left Tweeter, CH 2 – front Right Tweeter. Программное обеспечение автоматически включит для выбранных каналов начальные значения кроссоверов со среднестатистическими значениями, безопасными для первичной проверки и настройки подключенных акустических систем (тип фильтра Butterworth, крутизна спада 24 дБ/Окт.):

Full – HPF 70 Hz, LPF OFF Tweeter – HPF 3400 Hz Mid-High – HPF 600 Hz

Mid – HPF 600 Hz, LPF 1900 Hz Midbass – HPF 70 Hz, LPF 1900 Hz Woofer – HPF 70 Hz, LPF 320 Hz Surround – HPF 250 Hz, LPF OFF Subwoofer HPF 27 Hz, LPF 55 Hz

Это универсальные «стартовые значения», с которых можно начинать настройку. При выборе частот среза нужно учитывать характеристики подключенных акустических систем и, первую очередь, их частотный диапазон.

© - МЕНЮ НАСТРОЙКИ КРОССОВЕРОВ



Кроссоверы предназначены для настройки частотного диапазона для акустических систем с разными характеристиками: ВЧ-динамиков, СЧдинамиков, СЧ/НЧ-динамиков, сабвуферов, компонентных и коаксиальных систем:

HPF - (ФВЧ, фильтр верхних частот, High Pass Filter) пропускает без ослабления сигнал выше частоты среза и ослабляет сигнал ниже ее.

LPF - (ФНЧ, фильтр нижних частот, Low Pass Filter) пропускает без ослабления сигнал ниже частоты среза и ослабляет сигнал выше ее. Одновременное включение фильтров HPF и LPF активирует полосовой фильтр (ПФ, Band Pass Filter), пропускающий полосу частот, ограниченную сверху и снизу двумя заданными частотами среза.

Fc – частоты среза фильтров, выбираются в пределах от 20 до 20 000 Гц с точностью до 1 Гц, поддерживается ввод значений с цифровой клавиатуры, также возможна быстрая настройка перемещением курсоров Н и L в окне отображения настроек

Туре – программная модель фильтра, выберите ее в ниспадающем меню Butterworth, Bessel, Linkwitz

Slope - крутизна характеристики затухания (спада) фильтров, выберите ее из ряда значений OFF (режим Full Range) / 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 дБ/окт.

В этом же окне находятся инструменты регулировки уровня, временной задержки, инверсии фазы 0/180° и **Mute** для редактируемого канала. Уровни громкости аудиопроцессора для каждого канала, регулируются в диапазоне от – 60 до + 6 дБ, значения по умолчанию – 0.0.

Default output			Clear output			Linked	
Ā	CH 1		Ā	CH 2	00	В	
	FL Full	•		FR Full	•		

Настройка с разными значениями фильтров в левом и правом каналах иногда позволяет получить ровную амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) в точке прослушивания, но с ухудшением фокусировки и локализации звуковых образов из-за эффекта фазового сдвига. Поэтому мы рекомендуем объединять настройки кроссоверов в парах каналов левый/правый с помощью функции Link. Объединенные каналы подсвечиваются символом цепочки.

Настройки с «разнесенными» (Underlap) частотами срезов для динамиков противоположного типа соседних регистров как правило звучат лучше, чем настройки «стык в стык» и «внахлест» (Overlap) потому что динамики могут продолжать «отыгрывать» за пределами частот срезов фильтров. Точную настройку фильтров рекомендуется выполнять после тщательного «прогрева» динамиков с помощью высококвалифицированных специалистов, с учетом заложенных в конструкции любого динамика электрических и механических ограничений, а также спектрального распределения мощности аудиосигнала.

Пример отображения настройки конфигурации 3-полосной акустистическая система с поканальным усилением + Сабвуфер со значениями по умолчанию. Перед началом настройки такой системы мы рекомендуем убавить уровень Master Volume и отключить звук на всех каналах кнопками Mute (как на скриншоте). После этого нужно начать проверку правильности подключения (в том числе и по принципу «левый / правый») по одному включая каналы в порядке «снизу вверх» - SW / Woofer / Mid / Tweeter. Именно в такой последовательности риск повреждения ВЧ-динамиков минимальный.



• НАСТРОЙКИ ЭКВАЛАЙЗЕРОВ



В каждом из 10 каналов процессора доступен 31-полосный параметрический эквалайзер с настройками для каждой точки:

Fc - частоты настройки фильтров, выбираются в пределах от 20 до 20 000 Гц с точностью до 1 Гц, поддерживается ввод значений с цифровой клавиатуры. Q – регулировка добротности в пределах от 0,5 до 50, значение по умолчанию – 4,32 (предельные значения добротности для наглядности показаны на скриншоте).

Gain – регулировка уровней в пределах от -12 до + 12 дБ.

Work – кнопка временного отключения одной полосы.

Помимо ввода цифровых значений также возможна быстрая настройка перемещением курсоров с номерами.

Важно! Мы рекомендуем объединять настройки кроссоверов и эквалайзеров у пар каналов с одинаковым функционалом с помощью функции Link. Эквалайзер позволяет эффективно настроить форму АЧХ аудиосигнала, подаваемого на динамики аудиосистемы. Итоговый вид АЧХ в точке прослушивания может сколь угодно отличаться от заданной кривой эквалайзера формы электрического сигнала, поскольку зависит от множества факторов, поэтому точная настройка должна осуществляться с помощью микрофона и анализатора спектра. Диапазон регулировки уровня от –12 до +12 дБ отражает возможности приложения Nakamichi, однако для большинства случаев это чрезмерная величина. Старайтесь по возможности аккуратнее пользоваться регулировкой уровня, предпочитая небольшое ослабление в выбранной точке коррекции. Настройка уровней эквалайзера «в плюс» (особенно сразу в нескольких соседних полосах) может привести к перегрузке процессора, клиппированию сигнала, появлению слышимых искажений и выходу динамиков из строя.

Необходимо искать и устранять истинные причины возникновения погрешностей АЧХ. Такими причинами чаще всего оказываются: неудачное расположение и ориентация динамиков, влияние штатных защитных сеток (грилей), создающих акустическую тень, недостатки шумовиброизоляции, некорректная полярность включения динамиков, неправильная настройка активных и пассивных фильтров, влияние неотключаемых фильтров на выходе штатного усилителя и т. д. Обнаружив и устранив истинные причины появления неравномерности АЧХ (тонального баланса), вы сможете значительно улучшить звучание системы без необходимости существенной корректировки с помощью эквалайзера, либо вообще без помощи эквалайзера.

Дополнительные настройки эквалайзера:

EQ Reset – сброс всех настроек эквалайзера в регулируемых каналах. EQ Bypass - отключение эквалайзера с сохранением его настроек. Это удобно для оперативной оценки эффективности внесенных изменений по сравнению с исходной формой аудиосигнала.

PEQ Mode / GEQ Mode – выбор типа работы эквалайзера – параметрический (Parametric EQ) или графический (Graphic EQ).

SW / Bass / Mid / Treble Boost – общие для всех каналов регулировки тембров в пределах от – 6 до + 6 дБ.

Delay Unit – выбор единицы настройки временных задержек. Мы рекомендуем оставить значение по умолчанию (ms, миллисекунды) потому что так проще контролировать соблюдение принципа – на самый дальний в системе динамик (как правило это Subwoofer) задержка должна быть минимальной и наоборот – на самый близкий к слушателю динамик (например, Front Left Tweeter) она должна быть самой большой.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИИ НАСТРОЙКИ АУДИОПРОЦЕССОРОВ

Всегда придерживайтесь строгой последовательности операций при настройке аудиопроцессора:

- 1. Перед началом всех работ внимательно изучите руководство пользователя и осуществите тестовое подключение к ПК и рабочий сеанс ПО «на столе».
- 2. Подготовьте схему подключения с учетом особенностей штатной аудиосистемы автомобиля и оригинальной проводки. Если в качестве источника сигнала будет оригинальное головное устройство, измерьте все его основные характеристики такие как уровень сигнала на выходе усилителя и его амплитудно-частотная характеристика
- 3. После установки сконфигурируйте выходные каналы устройства и настройте кроссоверы в соответствии с характеристиками подключенных акустических систем.

- 4. Если в системе есть внешние усилители мощности установите их регулировки чувствительности GAIN в минимальное положение.
- Проверьте правильность подключения и назначения каналов (включая соблюдение полярности и принципа левый / правый) на небольшом уровне громкости.
- 6. Настройте входную чувствительность для разных устройств и микшер входов / выходов. Настройте выходные уровни процессора и входную чувствительность дополнительных усилителей мощности.
- 7. Отрегулируйте временные задержки.
- 8. Откорректируйте эквалайзеры и осуществите финальную настройку.
- 9. Не забывайте после каждого важного этапа сохранять настройки в пресетах устройства и в памяти ПК.
- 10. Наслаждайтесь качественным звуком и любимой музыкой!

Если у Вас после прочтения этого документа остались вопросы, обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки и сертифицированный сервисный-центр Nakamichi в вашей стране.

НАСТРОЙКА АУДИОПРОЦЕССОРА NAKAMICHI FDSK530A PRO C ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Скачайте APK файл мобильного приложения для Android с официального сайта технической поддержки или страницы дистрибьютора Nakamichi в вашей стране (nakamichi.ru) или Google Play или App Store (поиск по названию «FDSK530A PRO»). Приложение совместимо с другими устройствами Nakamichi из этой серии - FDSK230A PRO, FDSK530A PRO, FDSK630A и FDSK730A которые принципиально отличаются друг от друга только количеством входных и выходных каналов. Логика управления настройками и все характеристики подробно описаны в обзоре программного обеспечения для ПК. Поэтому, чтобы не перегружать данное Руководство пользователя далее мы приводим только основные скриншоты приложения с перечнем инструментов на примере одной модели – FDSK530A PRO.

После успешной установки на рабочем столе смартфона появится иконка. Кликните на нее два раза и приложение запустится в демонстрационном режиме без подключения к устройству, в этом режиме удобно ознакомиться с многочисленными возможностями и функциями встроенного процессора. Запустите приложение, включите Bluetooth и установите подключение к устройству которое отображается как FDSK530A PRO (BLE). После успешного подключения в правом верхнем углу экрана статус соединения загорится зеленым цветом.

СОЕДИНЕНИЕ МЕНЮ НОМЕ



В основном меню **НОМЕ** в правом верхнем углу зеленым цветом отображается статус соединения с устройством. Если индикатор не подсвечивается – значит соединение прервано или не установлено. Доступны регулировки:

- Main Source выбор входа аудиопроцессора
- Mix Source включение воспроизведения одновременно двух источников, например, USB-плеера и штатного головного устройства, подключенного по высокому уровню
- 1 / 2 / 3 / 4 / 5/ 6 Preset Load вызов настроек, сохраненных в памяти устройства
- Main Volume и SUB Volume регулировки уровней громкости и сабвуфера
- Low / Mid / High регулировки тембров
- Output / Delay / EQ / Mixer / System / Player переходы к вкладкам с остальными настройками

OUTPUT MIXER



В меню **OUTPUT** можно поменять функционал выходных каналов. Для этого нужно кликнуть на номер канала и выбрать нужное название из ниспадающего списка, редактируемый канал подсвечивается красным (левый скриншот). Для того чтобы объединить настройки парных каналов нужно кликнуть **Link** и правый канал будет подсвечен синим (правый скриншот).

Также в меню **OUTPUT** можно отрегулировать уровень и фазу каждого канала (иконка синуса со значениями +/-) и включить **Mute** (кнопка с изображением динамика). Команда **Reset output** обнуляет все каналы до значений **Clear** или **Default**, если вы нажали ее случайно, **СРОЧНО** кликните на стрелку **Back** в левом верхнем углу экрана!

В меню **MIXER** осуществляется микширование входных / выходных каналов, редактируемый канал и выбранный вход выделены яркими цветами на фоне черного и блекло серого (СН1 и Player-Left как на скриншоте).

MEHIO EQ



В меню **EQ** осуществляется настройка кроссовера и эквалайзера. Объединенные редактируемые каналы (как CH3 и CH4 на скриншоте) подсвечиваются красным и синим, настраиваемая точка эквалайзера и его параметр (-6.0 dB 1000 Hz) – красным. Для того чтобы переключится на другой параметр (частоту или добротность) используйте стрелки вверх/вниз в правом нижнем углу экрана, для изменения значения – стрелки влево/вправо. Чтобы изменить точку настройки эквалайзера, нужно просто кликнуть на ее номер на графике или в таблице.

Перемещением курсоров H и L на графике можно быстро менять частоты среза HPF и LPF фильтров. Для точной настройки (например, HPF Fc) нужно кликнуть на нее и появится дополнительное всплывающее окно с этим параметром.

DELAY PLAYER



В меню **DELAY** настраиваются временные задержки. Если выбрана единица измерения СМ, нужно ввести не измеренные расстояния от точки прослушивания до каждого динамика, а расстояния на которые нужно виртуально «отодвинуть» динамики от точки прослушивания. Таким образом, для самого дальнего динамика (как правило, это сабвуфер) задержка должна получиться самой маленькой – 0,0 ms (мс) или 0.0 cm (см), а для самого ближнего к слушателю динамика – самой большой (как на скриншоте).

PLAYER - Встроенный плеер позволяет воспроизводить аудиофайлы наиболее распространенных форматов с USB-флеш-накопителей - MP3 (320 кбит/с / 44,1 кГц / 16 бит), WAV (384 кбит/с / 48 кГц / 16 бит), FLAC (1200 кбит/с, 48 кГц / 16 бит). Если на USB-флеш-накопителе случайно оказались аудиофайлы с более высоким разрешением и их воспроизведение началось со слышимыми искажениями, аккуратно отключите USB-флеш-накопитель от пульта и удалите все проблемные файлы, не поддерживаемые плеером.

Напоминаем про альтернативное решение – сохранение исходного материала в памяти ПК и их конвертация в поддерживаемый плеером формат с помощью программы MediaHuman Audio Converter (mediahuman.com/audio-converter/). Названия файлов и каталогов на русском языке могут отображаться не во всех случаях и на выносном пульте управления, и в мобильном приложении. Если вы столкнулись с некорректным отображением ID3 тэгов, воспользуйтесь программным обеспечением TagScanner (xdlab.ru) для их редактирования в наиболее проверенный формат ID3v2 Unicode.

SYSTEM CONTROL LEARNING

10:37 <i>Q</i>	11 谷 小 水 子 💷	17:30 <i>O</i>	R 6 4	* > 💷	17:31 <i>Q</i>	11 10 # 8 7 回》		
Here Andrea	michi FDSK530A PRO 🔶	Henry Makar	nichi FDSK530A P	PRO 🔶	Henry Naka	amichi FDSK530A PRO 🔶		
Main sou	nd source decay ratio	Nain soun			Main sou			
•	- 0%	•		0%	•			
Reverse vol	1/4 Vol	Reverse vol			Reverse vol			
Gate setting	-90dB	Gate setting	- •	-90dB	Gate setting	-90dB		
Boot delay(s)	5000ms Scene setting	Boot delay Play/F	ause Mute	5000ms	Boot delay Play	/Pause Hute 5000ms		
6 Save	e scene Delete scene	6 Previous	Track Next Track	ene	6 Previo	us Track Next Track ane		
Name	6	Name Volum	e + Volume -		Name Vol	ume + Volume -		
	Learning	Audio Sour	ce Switch		Audio Sou	irce Switch		
	Encryption							
Player BT/DEV	• • • •	Play∈ BT/DE	lts Restart	0	Playe BT/DE	sults Restart 0		
Optical ———	— 0	Optic		0	Optic	0		
	Factory reset							
Device: FDSK530A PR0		Device: FDSK530A PR0			Device: FDSK530A PR			
Version: V1.6.1		Version: V1.6.1			Version: V1.6.1			
2023Nakamichi.All Rig	th Reserved	2023Nakamichi.All Rig	2023Nakamichi.All Right Reserved			2023Nakamichi.All Right Reserved		
=		=			=			

Основные функции и инструменты в меню SYSTEM:

- Reverse volume для настройки уровня автоматического снижения громкости при движения автомобиля задним ходом
- Gate setting пороговый уровень шумов от 60 до -120 дБ
- Boot delay задержка на включение устройства

- Scene setting сохранение текущей настройки в память устройства
- Name номер текущего пресета
- Encryption кодирование настроек устройства
- Learning обучение устройства управлению с рулевых кнопок автомобиля. Для этого нужно подключить их к соответствующим проводам, кликнуть на нужную функцию (например, Volume +), после этого нажать и удерживать соответствующую кнопку. После успешного обучения кнопки (транспарант Learning succesfull! и индикация кнопок цветовой заливкой) нужно кликнуть Save results, чтобы пройти обучение заново, нужно кликнуть Restart
- Информация о версии мобильного приложения

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение питания	12 В постоянного тока с заземлением		
	на кузов автомобиля		
Допустимый диапазон изменения	9 – 16 B		
напряжения питания			
Номинал встроенного	30 A		
предохранителя			
Токопотребление в выключенном	5 mA		
СОСТОЯНИИ			
Напряжение активации на входе АСС	9 – 16 B		
Напряжение активации на выходе	12 B (do 100 mA)		
REM			
Система автоматического	5 В DC, при подключении к штатным		
включения AUTO при подключении ко	системам имеющие BTL-выходы		
входу высокого уровня HIGH INPUT			
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ			
Модель	TOSHIBA TCB503HQ		
Максимальная выходная мошность	8 х 70 Вт на 2 Ома		
Номинальная выходная мошность	8 х 35 Вт на 4 Ом @ 14,4 В, 1 кГц, КНИ 1 %		
RMS			
Диапазон воспроизводимых частот	10 – 21 000 Гц		
по уровню – 3 дБ, не уже			
Соотношение сигнал-шум	97 дБ		
(взвешивающий фильтр выключен,			
максимальная мощность)			
АУДИОВХОДЫ/ВЫХОДЫ			
Вход высокого уровня HIGH INPUT	10-канальный с уровнем		
	чувствительности до 9 В RMS (26 В Peak- to-Peak)		
Линейный вход AUX	2-канальный с уровнем		
	чувствительности до 1 В RMS (3 В Peak-to-		
	Peak)		
Входной импеданс	240 Om (HIGH INPUT), 10 KOM (AUX)		
	бит / 96 кГи. РСМ стерео		
Линейный выход ОПТРПТ	10-канальный с уровнем ло 2.6 В RMS		
	(7 В Peak-to-Peak) @ 14,4 В, 1 кГц, КНИ 0,01 %		
Операционные усилители	Texas Instruments OPA1678		

10 – 21 000 Гц				
98 дБ				
Встроенный, многофункциональный Jieli AC6951C				
5.0, A2DP, AVRCP, SBC, AAC				
Не более 5 м				
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ФАЙЛОВ С USB-ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЕЙ				
Встроенный, многофункциональный Jieli AC6951C				
ехFAT, FAT32 с объемом до 256 Гб				
МРЗ (320 кбит/с / 44,1 кГц / 16 бит), WAV (384 кбит/с / 48 кГц / 16 бит), FLAC (1200 кбит/с, 48 кГц / 16 бит)				
Нет				
Asahi Kasei Microdevices (AKM) AK7735EQ				
Texas Instruments PCM3168				
HPF (ФВЧ, фильтр верхних частот, High Pass Filter), LPF (ФНЧ, фильтр нижних частот, Low Pass Filter)				
ButterWorth, Bessel, Linkwitz				
OFF (режим Full Range) / 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 48 дБ/окт.				
20 – 20 000 Гц (выбор частоты с точностью до 1 Гц)				
0 / 180°				
От – 60 до + 6 дБ				
От 0 до 25 мс (кратно изменению расстояния от 0 до 850 см) с шагом 0,01				

Эквалайзер (в каждом из 10 каналов процессора)	31-полосный параметрический, регулировка частоты Fc от 20 до 20 000 Гц, уровня от – 12 до + 12 дБ, добротности Q от 0,3 до 50
Регулировки тембров	SW / Bass / Mid / Treble Boost от – 6 до + 6 дБ
Пользовательские предустановки	6 пресетов
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Подключение к персональному компьютеру	Разъем USB (Туре В)
Совместимые операционные системы	Windows 10/11, 32/64-разрядные
Минимальное разрешение дисплея	1024 x 600
Мобильное приложение	Совместимо с операционными системами Android и iOS
Совместимые выносные пульты управления	Nakamichi AC6
Температура окружающей среды, при которой разрешена эксплуатация	От - 20° С до + 70° С
Габариты устройства (Д х Ш х В)	210 x 160 x 48 mm
Вес устройства	1,67 кг

ГАБАРИТЫ УСТРОЙСТВА





nakamichi.ru

EHC